

Manual: Electric Fabric Shaver

Instructions: Fully charge the device before first use. Press and hold the power switch for a few seconds to turn on the device—it will light up and start. To change speed, briefly press the ON/OFF button.

Select speed based on fabric type:

Underwear, silk, delicate sweaters → low speed

Cotton, leggings, regular sweaters, scarves, T-shirts → medium speed

Coats, upholstery, couches, blankets, towels → high speed

Gently glide the shaving head over the fabric without pressing too hard. After use, turn off the device with a long press and empty the lint container. Always test on an inconspicuous area before use.

Návod: Elektrický odžmolkovač

Návod: Před prvním použitím zařízení zcela nabijte. Podržte spínač pro zapnutí několik sekund, zařízení se rozsvítí a spustí. Pro změnu rychlosti stiskněte tlačítko ON/OFF krátce.

Zvolte rychlost dle materiálu:

Spodní prádlo, hedvábí, jemné svetry → nízká rychlost

Bavlna, legíny, běžné svetry, šátky, trička → střední rychlost

Kabáty, potahy, sedačky, deky, ručníky → vysoká rychlost

Plynule přejíždějte hlavicí po povrchu látky bez silného přitlačování. Po skončení zařízení vypněte dlouhým stisknutím tlačítka pro vypnutí a vyčistěte sběrnou nádobku. Nepoužívejte bez předchozího otestování na nenápadném místě.

Instrukcja: Elektryczna golarka do tkanin

Instrukcje: Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie. Przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund, aż urządzenie się włączy i zaświeci. Krótkim naciśnięciem przycisku ON/OFF zmień prędkość.

Wybierz prędkość w zależności od materiału:

Bielizna, jedwab, delikatne swetry → niska prędkość

Bawełna, legginsy, zwykłe swetry, szaliki, koszulki → średnia prędkość

Płaszcz, obicia, sofy, koce, ręczniki → wysoka prędkość

Delikatnie przesuwaj głowicę po tkaninie bez mocnego dociskania. Po zakończeniu użycia wyłącz urządzenie dłuższym naciśnięciem i opróżnij pojemnik na kłaczki. Przed użyciem przetestuj na mało widocznym fragmencie.



Használati útmutató: Elektromos bolyhosodás-eltávolító

Használati utasítás: Használat előtt töltsd fel teljesen a készüléket. Tartsd lenyomva a bekapcsológombot néhány másodpercig – a készülék világítani kezd és elindul. A sebességváltáshoz nyomd meg röviden az ON/OFF gombot.

Sebesség kiválasztása az anyagtípus szerint:

Fehérnemű, selyem, finom pulóverek → alacsony sebesség

Pamut, leggings, közönséges pulóverek, sálak, pólók → közepes sebesség

Kabátok, kárpitok, kanapék, takarók, törölközők → magas sebesség

Finoman húzd végig a fejrészt az anyagon, ne nyomd túl erősen. Használat után hosszú gombnyomással kapcsolj ki a készüléket, majd tisztítsd ki a szöszfogó tartályt. Használat előtt mindig próbáld ki egy kevésbé látható helyen.



Instrucțiuni: Aparat electric de îndepărtat scamele

Instrucțiuni: Înainte de prima utilizare, încărcați complet dispozitivul. Țineți apăsat butonul de pornire timp de câteva secunde – dispozitivul se va aprinde și va porni. Pentru a schimba viteza, apăsați scurt butonul ON/OFF.

Alegeți viteza în funcție de material:

Lenjerie intimă, mătase, pulovere delicate → viteză mică

Bumbac, colanți, pulovere obișnuite, eșarfe, tricouri → viteză medie

Paltoane, tapițerii, canapele, pături, prosoape → viteză mare

Glisați ușor capul aparatului pe suprafața materialului, fără a apăsa tare. După utilizare, opriți dispozitivul printr-o apăsare lungă și curățați recipientul colector. Testați mai întâi pe o zonă mai puțin vizibilă.