Wall Clock 3D Football

Warning: Not a toy. Keep out of reach of children. **Instructions:** Insert the battery (see below). Make sure all hands point to 12. Set the time by turning the wheel on the back. Hang the clock on the wall using the included hook. **Inserting and replacing the battery:** Battery not included. The battery compartment is on the back of the clock. When replacing, first remove the old battery. Insert a new battery of the same type (1× AA 1.5 V) according to the marked polarity (+/–). **Cleaning:** Wipe with a soft dry or slightly damp cloth. Do not immerse in water. **Disposal:** The crossed-out wheeled bin symbol means the product must not be discarded with unsorted municipal waste. Take it to a collection point for waste electrical equipment; batteries separately. Correct sorting enables re-use and recycling of materials and prevents the release of hazardous substances that can harm the environment and human health.

Nástěnné hodiny – fotbalový míč

Upozornění: Není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí. **Návod:** Vložte baterii (viz níže). Zkontrolujte, že všechny ručičky ukazují na číslo 12. Nastavte čas otočením kolečka na zadní straně. Hodiny zavěste na zeď pomocí přiloženého háčku. **Vložení a výměna baterie:** Baterie nejsou součástí balení. Prostor pro baterii je na zadní straně hodin. Při výměně nejdřív vyjměte starou baterii. Vložte novou baterii stejného typu (1× AA 1,5 V) podle vyznačené polarity (+/–). **Údržba:** Otírejte jemným suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Neponořujte do vody. **Likvidace:** Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném dvoře nebo v místě zpětného odběru elektrozařízení, baterie zvlášť. Správným tříděním umožníte opětovné použití a recyklaci materiálů a zabráníte úniku nebezpečných látek, které mohou poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

Zegar ścienny – piłka nożna

Ostrzeżenie: To nie jest zabawka. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. **Instrukcja:** Włóż baterię (patrz niżej). Upewnij się, że wszystkie wskazówki wskazują na godzinę 12. Ustaw godzinę, obracając pokrętło z tyłu zegara. Zawieś zegar na ścianie za pomocą dołączonego haczyka. **Wkładanie i wymiana baterii:** Baterie nie są dołączone do zestawu. Komora baterii znajduje się z tyłu zegara. Przy wymianie najpierw wyjmij zużytą baterię. Włóż nową baterię tego samego typu (1× AA 1,5 V) zgodnie z oznaczoną biegunowością (+/–). **Czyszczenie:** Przecierać miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać w wodzie. **Utylizacja:** Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, baterie osobno. Prawidłowa segregacja umożliwia ponowne użycie i recykling materiałów oraz zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzi.

Falióra – focilabda

Figyelmeztetés: Nem játék. Gyermekektől távol tartandó. **Használati útmutató:** Helyezze be az elemet (lásd lent). Ellenőrizze, hogy minden mutató a 12-es számra mutat. Állítsa be a pontos időt a hátoldali tekerőgombbal. A mellékelt kampó segítségével akassza fel az órát a falra. **Elem behelyezése és cseréje:** Az elemek nincsenek a csomagban. Az elemtartó az óra hátoldalán található. Cserénél először vegye ki a régi elemet. Helyezzen be azonos típusú új elemet (1× AA 1,5 V) a jelölt polaritásnak (+/–) megfelelően. **Tisztítás:** Puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával törölje. Ne merítse vízbe. **Ártalmatlanítás:** Az áthúzott kuka jelzés azt jelenti, hogy a termék nem dobható a vegyes települési hulladék közé. Adja le hulladékudvarban vagy elektromos berendezések gyűjtőhelyén, az elemeket külön. A helyes szelektálás lehetővé teszi az újrahasználatot és az anyagok újrahasznosítását, és megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre veszélyes anyagok kijutását.

Ceas de perete – minge de fotbal

Avertisment: Nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **Instrucțiuni:** Introduceți bateria (vezi mai jos). Verificați ca toate acele să indice cifra 12. Setați ora rotind rotița din spatele ceasului. Agățați ceasul

pe perete cu ajutorul cârligului inclus. **Introducerea și înlocuirea bateriei:** Bateriile nu sunt incluse. Compartimentul bateriei se află în spatele ceasului. La înlocuire scoateți mai întâi bateria uzată. Introduceți o baterie nouă de același tip (1× AA 1,5 V), respectând polaritatea marcată (+/–). **Întreținere:** Ștergeți cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă. Nu scufundați în apă. **Eliminare:** Simbolul pubelei barate înseamnă că produsul nu se aruncă la deșeurile municipale nesortate. Predați-l la un centru de colectare a deșeurilor de echipamente electrice, bateriile separat. Colectarea corectă permite reutilizarea și reciclarea materialelor și previne eliberarea substanțelor periculoase, care pot dăuna mediului și sănătății umane.

Nástenné hodiny – futbalová lopta

Upozornenie: Nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí. **Návod:** Vložte batériu (pozri nižšie). Skontrolujte, že všetky ručičky ukazujú na číslo 12. Nastavte čas otočením kolieska na zadnej strane. Hodiny zaveste na stenu pomocou priloženého háčika. **Vloženie a výmena batérie:** Batérie nie sú súčasťou balenia. Priestor na batériu je na zadnej strane hodín. Pri výmene najprv vyberte starú batériu. Vložte novú batériu rovnakého typu (1× AA 1,5 V) podľa vyznačenej polarity (+/–). **Údržba:** Utierajte jemnou suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Neponárajte do vody. **Likvidácia:** Symbol preškrtnutej nádoby znamená, že výrobok nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom dvore alebo na mieste spätného odberu elektrozariadení, batérie zvlášť. Správnym triedením umožníte opätovné použitie a recykláciu materiálov a zabránite úniku nebezpečných látok, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. Elektroodpad odovzdávajte kompletný.

Dovozce/Importer: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, CZECH REPUBLIC, info@4leaders.cz · Model: WC3DF-2