

Manual: Talking Bear

- 1) Unscrew the battery cover by loosening the screw. Insert 3x AA batteries, place the battery cover back on and secure with a screw.
- 2) First, turn the switch on the bottom of the product to the "ON" position.
- 3) If you press your foot with a picture of a teddy bear, it will start talking and hide behind a blanket.
- 4) The teddy bear speaks the English language.

Návod: Interaktivní medvídek

- 1) Odšroubujte kryt na baterie povolením šroubku šroubovákem (není součástí balení). Vložte 3xAA baterie, přiložte kryt na baterie a zajistěte šroubkem.
- 2) Nejprve přepněte spínač na spodní straně produktu do pozice „ON“.
- 3) Pokud zmáčknete nohu s obrázkem medvídka, začne mluvit a schovávat se za dečku.
- 4) Medvídek mluví v anglicky.

Návod: Interaktívny medvedík

- 1) Odšróbujte kryt na batérie povolením šrobíka šrobovákom (nie je súčasťou balenia). Vložte 3x AA batérie, priložte kryt na batérie a zaistite šrobíkom.
- 2) Najskôr prepnite spínač na spodnej strane produktu do pozície „ON“.
- 3) Pokiaľ stlačíte nohu s obrázkom medvedíka, začne rozprávať a schováva sa za dečku.
- 4) Medvedík hovorí po anglicky.

Instrukcja obsługi: Interaktywny miś

- 1) Odkręć pokrywę baterii, odkręcając śrubę śrubokrętem (brak w zestawie). Włóz 3 baterie AA, załącz pokrywę baterii i zabezpiecz śrubą.
- 2) Najpierw przestaw przełącznik na spodzie produktu do pozycji „ON“.
- 3) Kiedy naciśniesz obrazek pluszowego misia na łapce, niedźwiadek zacznie mówić i chować się za kocykiem.
- 4) Miś mówi po angielsku.

Használati útmutató: Interaktív mackó

- 1) Cavarhúzó segítségével (nem része a csomagolásnak) cavarozza le az elemek fedőlapját. Helyezzen be 3x AA elemet, majd cavarozza vissza a fedőlapot.
- 2) Először állítsa a termék alján található kapcsolót „ON” állásba.
- 3) Ha megnyomja a mackó képpel ellátott lábat, elkezd beszélni, és elbújik egy takaró mögé.
- 4) A mackó angolul beszél.



Instrucțiuni: Ursuleț interactiv

- 1) Deșurubați capacul bateriei slăbind șurubul. Introduceți 3 baterii de tip AA, așezați capacul bateriei înapoi și fixați-l cu un șurub.
- 2) În primul rând, roțiți comutatorul de la partea de jos a produsului în poziția "ON" (pornit).
- 3) Dacă apăsați piciorul cu imaginea unui ursuleț, acesta va începe să vorbească și să se ascundă sub o pătură.
- 4) Ursulețul vorbește limba engleză.