



## Manual: Pull-out Slide Trouser Rack

- 1) Ensure the surface is flat, smooth, clean, and dry.
- 2) Attach the hanging part to the product.
- 3) If necessary, fill the gap using the included gasket.
- 4) Apply double-sided adhesive strips to both sides of the top part of the bracket.
- 5) Apply glue from the tube to the remaining surface between the strips.
- 6) Hang it, for example, over a wardrobe shelf, press the bracket firmly onto the surface, and hold for a few seconds.
- 7) Drying time: Leave the bracket unloaded for at least 24 hours before use (to allow the glue to cure). We recommend not loading it for 48 hours.
- 8) Regularly check the condition of the product to ensure there is no risk of falling. Do not overload – the bracket is designed for hangers with clothing.



## Návod: Výsuvný věšák na ramínka deluxe

- 1) Ujistěte se, že je podklad rovný, hladký, čistý a suchý.
- 2) Nasaďte závěsnou část na produkt.
- 3) V případě potřeby doplňte mezeru těsněním, které je součástí.
- 4) Na horní část držáku po obou stranách nalepte oboustranné samolepky.
- 5) Na zbylý povrch mezi nimi naneste lepidlo z tuby.
- 6) Zavěste např. za polici ve skříni, přitlačte držák na plochu a pevně podržte několik sekund.
- 7) Zasychnutí: Nechte držák bez zatížení minimálně 24 hodin, než ho začnete používat (nutné pro vytvrzení lepidla). Doporučujeme nezatěžovat 48 hodin.
- 8) Pravidelně kontrolujte stav produktu a zadli nehrozí jeho pád. Nepřetěžujte – držák je určen pro ramínka s oblečením.



## Instrukcja: Wysuwany wieszak na ubrania deluxe

- 1) Upewnij się, że powierzchnia jest równa, gładka, czysta i sucha.
- 2) Załóż część zawieszoną na produkt.
- 3) W razie potrzeby uzupełnij lukę za pomocą dołączonej uszczelki.
- 4) Przyklej dwustronne taśmy klejące po obu stronach górnej części uchwytu.
- 5) Na pozostałej powierzchni pomiędzy taśmami nałóż klej z tubki.
- 6) Zawieś np. na półce w szafie, dociśnij uchwyt do powierzchni i przytrzymaj przez kilka sekund.
- 7) Suszenie: Pozostaw uchwyt bez obciążenia przez co najmniej 24 godziny przed użyciem (konieczne dla utwardzenia kleju). Zalecamy nie obciążać przez 48 godzin.
- 8) Regularnie sprawdzaj stan produktu i upewnij się, że nie grozi jego upadek. Nie przeciążaj – uchwyt przeznaczony jest na wieszaki z ubraniami.



## Használati útmutató: Kihúzható deluxe vállfatartó

- 1) Győződjön meg róla, hogy a felület egyenes, sima, tiszta és száraz.
- 2) Helyezze fel az akasztós részt a termékre.

- 3) Szükség esetén tömítse a rést a mellékelt tömítőanyaggal.
- 4) Ragasztózza fel a kétoldalas ragasztószalagokat a tartó felső részének mindkét oldalára.
- 5) A szalagok közötti maradék felületre vigye fel a tubusos ragasztót.
- 6) Akassza fel például egy szekrény polcára, nyomja rá a tartót a felületre, és tartsa erősen néhány másodpercig.
- 7) Száradási idő: Hagyja a tartót legalább 24 óráig terhelés nélkül, mielőtt használná (a ragasztó megszilárdulása érdekében). Javasolt a 48 órás várakozás.
- 8) Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, és győződjön meg róla, hogy nem fenyeget leesés veszélye. Ne terhelje túl – a tartó vállfák és ruhák számára készült.



## Instrucțiuni: Suport extensibil pentru umerășe deluxe

- 1) Asigurați-vă că suprafața este plană, netedă, curată și uscată.
- 2) Montați partea de agățat pe produs.
- 3) Dacă este necesar, umpleți spațiul cu garnitura inclusă.
- 4) Lipiți benzile adezive duble pe ambele părți ale părții superioare a suportului.
- 5) Aplicați adezivul din tub pe suprafața rămasă dintre benzi.
- 6) Agățați, de exemplu, de un raft din dulap, apăsați suportul pe suprafață și mențineți-l ferm timp de câteva secunde.
- 7) Uscare: Lăsați suportul neutilizat timp de cel puțin 24 de ore înainte de utilizare (pentru întărirea adezivului). Se recomandă să nu fie încărcat timp de 48 de ore.
- 8) Verificați periodic starea produsului și asigurați-vă că nu există riscul de cădere. Nu suprasolicitați – suportul este destinat umerășelor cu haine.