

Manual: Aroma Diffuser – Locomotive

Instructions: First, connect the power cable to the bottom of the locomotive. Then remove the top part by holding the wheels and pulling the top upwards. Next, fill the transparent part with water, ensuring the propeller is not submerged. You can add various essential oils or other aromas to the water. Once you replace the top part, you can connect the power cable to an adapter (not included). On the front, there are 3 buttons labeled "Mist", "Color", and "Timing".

Use the **Mist** button to switch between low mist, full mist, and off.

Use the **Color** button to cycle through different lighting styles.

Use the **Timing** button to activate automatic shut-off after 2 or 8 hours.

Návod: Aroma difuzér - lokomotiva

Návod: Nejdříve připojte napájecí kabel do spodní části mašinky. Poté sejměte vrchní část mašinky tak, že uchopíte kola a zatáhnete za vrchní část směrem nahoru. Následně naplňte průhlednou část vodou tak, aby nebyla vrtulka ponořena ve vodě. Do vody můžete přidat různé vonné oleje, či jiné aroma. Poté co vrátíte vrchní část zpět, tak můžete připojit napájecí kabel k adaptéru (není součástí balení). V přední části jsou 3 tlačítka označená „Mist“, „Color“, „Timing“. Pomocí tlačítka mist přepínáte mezi malou intenzitou mlžení, plnou intenzitou a vypnutím. Tlačítkem color přepínáte mezi různými styly barevného podsvícení. Tlačítkem timer můžete aktivovat automatické vypnutí po 2, nebo 8 hodinách.

Instrukcja: Dyfuzor zapachowy - Lokomotywa

Instrukcje: Najpierw podłącz kabel zasilający do dolnej części lokomotywy. Następnie zdejmij górną część, chwytając za koła i pociągając ją do góry. Następnie napełnij przezroczystą część wodą, tak aby wirnik nie był zanurzony. Do wody można dodać różne olejki zapachowe lub inne aromaty. Po założeniu górnej części z powrotem, podłącz kabel zasilający do adaptera (brak w zestawie).

Z przodu znajdują się 3 przyciski oznaczone jako „Mist”, „Color”, „Timing”.

Przycisk **Mist** służy do przełączania między małą mgiełką, pełną intensywnością i wyłączeniem.

Przyciskiem **Color** można zmieniać style podświetlenia.

Przyciskiem **Timing** można ustawić automatyczne wyłączenie po 2 lub 8 godzinach.

Használati útmutató: Aromadiffúzor –

Mozdony

Használati utasítás: Először csatlakoztassa a tápkábelt a mozdony aljához. Ezután távolítsa el a felső részt úgy, hogy megfogja a kerekeket, és felfelé húzza a felső részt. Ezután töltsse fel az átlátszó részt vízzel, ügyelve arra, hogy a propeller ne merüljön el. A vízhez különféle illóolajokat vagy más aromákat is adhat. Miután visszahelyezte a felső részt, csatlakoztassa a kábelt egy adapterhez (nem tartozék).

Az elülső részen 3 gomb található: „Mist”, „Color”, „Timing”.

A **Mist** gombbal válthat az alacsony köd, teljes intenzitás és kikapcsolás között.

A **Color** gombbal válthat a különböző világítási módok között.

A **Timing** gombbal beállíthatja az automatikus kikapcsolást 2 vagy 8 óra múlva.

Instrucțiuni: Difuzor de aromă – Locomotivă

Instrucțiuni: Mai întâi conectați cablul de alimentare la partea inferioară a locomotivei. Apoi îndepărtați partea superioară apucând de roți și trăgând în sus. Apoi umpleți partea transparentă cu apă, asigurându-vă că elicea nu este scufundată. Puteți adăuga uleiuri esențiale sau alte arome în apă. După ce ați pus înapoi partea superioară, conectați cablul la un adaptor (neinclus).

În partea din față se află 3 butoane: „Mist”, „Color” și „Timing”.

Cu butonul **Mist** puteți comuta între ceață ușoară, ceață intensă și oprire.

Cu **Color**, schimbați modurile de iluminare.

Cu butonul **Timing** activați oprirea automată după 2 sau 8 ore.