

Manual: Fabric Lint Remover

Instructions: Select the fabric you wish to clean. Gently glide the lint remover over the surface of the material. The lint will collect on the mesh. After use, clean the mesh by hand or with a cloth. Do not use without first testing on an inconspicuous area.

Návod: Odžmolkovač

Návod: Vyberte textil, který chcete očistit. Jemně přejedte odžmolkovačem po povrchu látky. Žmolky se zachytí na mřížce. Po použití mřížku očistěte rukou nebo hadříkem. Nepoužívejte bez předchozího otestování na nenápadném místě.

Instrukcja: Golarka do ubrań

Instrukcje: Wybierz tkaninę, którą chcesz oczyścić. Delikatnie przeciągnij golarką po powierzchni materiału. Kłaczki zatrzymają się na siatce. Po użyciu oczyść siatkę ręką lub ściereczką. Nie używaj bez wcześniejszego przetestowania na mało widocznym fragmencie tkaniny.

Használati útmutató: Szösztelenítő készülék

Használati: Válassza ki a tisztítani kívánt textiliát. Finoman húzza végig a szösztelenítőt az anyag felületén. A szöszök a rácson fognak összegyűlni. Használat után tisztítsa meg a rácsot kézzel vagy egy ronggyal. Használat előtt mindig próbálja ki egy kevésbé látható helyen.

Instrucțiuni: Aparat pentru îndepărtarea scamelor

Instrucțiuni: Alegeți materialul pe care doriți să îl curățați. Treceți ușor aparatul peste suprafața țesăturii. Scamele se vor aduna pe grilă. După utilizare, curățați grila cu mâna sau cu o cârpă. Nu folosiți fără a testa în prealabil pe o zonă mai puțin vizibilă.