Kids pocket microscope

Warning! Not suitable for children under 36 months. Contains small parts. Choking hazard. If the product becomes damaged, stop using it. **Instructions:** To turn on the LED light, press the button with the lamp symbol next to the eyepiece. To zoom in or out, rotate the eyepiece ring. To focus, rotate the ring at the bottom part. **Battery type:** 1× AAA 1.5 V – not included. **Inserting and replacing the battery:** Open the battery compartment cover by loosening the screw. When replacing, first remove the old battery. Insert a new battery of the same type according to the marked polarity (+/–). Close the cover firmly again and tighten the screw. **Batteries:** The battery may only be inserted and replaced by an adult. Observe correct polarity (+/–). Do not short-circuit the supply terminals. Do not recharge a non-rechargeable battery. Remove an exhausted battery from the toy. **Care:** Wipe with a soft dry or slightly damp cloth. Do not immerse in water. **Disposal:** The crossed-out wheeled bin symbol means the product must not be discarded with unsorted municipal waste. Take it to a collection point for waste electrical equipment; batteries separately. Correct sorting enables re-use and recycling of materials and prevents the release of hazardous substances that can harm the environment and human health.

Kapesní mikroskop pro děti

Varování! Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení. Pokud dojde k poškození výrobku, přestaňte jej používat. **Návod:** Pro rozsvícení diody stiskněte tlačítko se symbolem lampičky vedle okuláru. Pro přiblížení nebo oddálení otáčejte prstencem okuláru. Pro zaostření otáčejte prstencem ve spodní části. **Typ baterie:** 1× AAA 1.5 V – není součástí balení. **Vložení a výměna baterie:** Otevřete kryt prostoru pro baterii povolením šroubku. Při výměně nejdřív vyjměte starou baterii. Vložte novou baterii stejného typu podle vyznačené polarity (+/–). Kryt znovu pevně uzavřete a šroubek utáhněte. **Baterie:** Baterii smí vkládat a vyměňovat pouze dospělá osoba. Dodržujte správnou polaritu (+/–). Napájecí svorky nezkratujte. Nedobíjecí baterii nenabíjejte. Vybitou baterii z hračky vyjměte. **Údržba:** Otírejte jemným suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Neponořujte do vody. **Likvidace:** Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném dvoře nebo v místě zpětného odběru elektrozařízení, baterie zvlášť. Správným tříděním umožníte opětovné použití a recyklaci materiálů a zabráníte úniku nebezpečných látek, které mohou poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

Kieszonkowy mikroskop dla dzieci

Ostrzeżenie! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe elementy. Niebezpieczeństwo zadławienia. W przypadku uszkodzenia produktu należy zaprzestać jego używania. **Instrukcja:** Aby włączyć diodę LED, naciśnij przycisk z symbolem lampki obok okularu. Aby przybliżyć lub oddalić obraz, obracaj pierścieniem okularu. Aby ustawić ostrość, obracaj pierścieniem w dolnej części urządzenia. **Typ baterii:** 1× AAA 1.5 V – nie jest dołączona do zestawu. **Wkładanie i wymiana baterii:** Otwórz pokrywę komory baterii, odkręcając śrubkę. Przy wymianie najpierw wyjmij zużytą baterię. Włóż nową baterię tego samego typu zgodnie z oznaczoną biegunowością (+/–). Ponownie dokładnie zamknij pokrywę i dokręć śrubkę. **Baterie:** Baterię może wkładać i wymieniać wyłącznie osoba dorosła. Przestrzegać prawidłowej biegunowości (+/–). Nie zwierać zacisków zasilających. Nie ładować baterii jednorazowej. Wyczerpaną baterię wyjąć z zabawki. **Czyszczenie:** Przecierać miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać w wodzie. **Utylizacja:** Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, baterie osobno. Prawidłowa segregacja umożliwia ponowne użycie i recykling materiałów oraz zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzi.

Zsebmikroszkóp gyermekeknek

Figyelmeztetés! Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély. Ha a termék megsérül, ne használja tovább. **Használati útmutató:** A LED-világítás bekapcsolásához nyomja meg a szemlencse melletti, lámpa szimbólummal jelölt gombot. A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez forgassa a szemlencse gyűrűjét. Az élesség beállításához forgassa az alsó részen található gyűrűt. **Elem típusa:** 1× AAA 1.5 V – nincs a csomagban. **Elem behelyezése és cseréje:** Nyissa ki az elemtartó fedelét a csavar meglazításával. Cserénél először vegye ki a régi elemet. Helyezzen be azonos típusú új elemet a jelölt

polaritásnak (+/–) megfelelően. A fedelet ismét gondosan zárja vissza, és húzza meg a csavart. **Elemek:** Az elemet kizárólag felnőtt helyezheti be és cserélheti. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/–). A tápcsatlakozókat ne zárja rövidre. A nem újratölthető elemet ne töltse újra. A lemerült elemet vegye ki a játékból. **Tisztítás:** Puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával törölje. Ne merítse vízbe. **Ártalmatlanítás:** Az áthúzott kuka jelzés azt jelenti, hogy a termék nem dobható a vegyes települési hulladék közé. Adja le hulladékudvarban vagy elektromos berendezések gyűjtőhelyén, az elemeket külön. A helyes szelektálás lehetővé teszi az újrahasználatot és az anyagok újrahasznosítását, és megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre veszélyes anyagok kijutását.

Microscop de buzunar pentru copii

Atenție! Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni. Conține piese mici. Pericol de sufocare. În cazul deteriorării produsului, încetați utilizarea acestuia. **Instrucțiuni:** Pentru aprinderea LED-ului, apăsați butonul cu simbolul lămpii de lângă ocular. Pentru mărire sau micșorare, rotiți inelul ocularului. Pentru focalizare, rotiți inelul din partea inferioară. **Tip baterie:** 1× AAA 1.5 V – nu este inclusă. **Introducerea și înlocuirea bateriei:** Deschideți capacul compartimentului bateriei slăbind șurubul. La înlocuire scoateți mai întâi bateria uzată. Introduceți o baterie nouă de același tip, respectând polaritatea marcată (+/–). Închideți din nou bine capacul și strângeți șurubul. **Baterii:** Bateria poate fi introdusă și înlocuită numai de un adult. Respectați polaritatea corectă (+/–). Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. Nu reîncărcați bateria nereîncărcabilă. Scoateți bateria descărcată din jucărie. **Întreținere:** Ștergeți cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă. Nu scufundați în apă. **Eliminare:** Simbolul pubelei barate înseamnă că produsul nu se aruncă la deșeurile municipale nesortate. Predați-l la un centru de colectare a deșeurilor de echipamente electrice, bateriile separat. Colectarea corectă permite reutilizarea și reciclarea materialelor și previne eliberarea substanțelor periculoase, care pot dăuna mediului și sănătății umane.

Vreckový mikroskop pre deti

Upozornenie! Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov. Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia. V prípade poškodenia prestaňte výrobok používať. **Návod:** Pre rozsvietenie diódy stlačte tlačidlo so symbolom lampičky vedľa okulára. Pre priblíženie alebo oddialenie otáčajte prstencom okulára. Pre zaostrenie otáčajte prstencom v spodnej časti. **Typ batérie:** 1× AAA 1.5 V – nie je súčasťou balenia. **Vloženie a výmena batérie:** Otvorte kryt priestoru na batériu povolením skrutky. Pri výmene najprv vyberte starú batériu. Vložte novú batériu rovnakého typu podľa vyznačenej polarity (+/–). Kryt znova pevne zatvorte a skrutku utiahnite. **Batérie:** Batériu smie vkladať a vymieňať iba dospelá osoba. Dodržujte správnu polaritu (+/–). Napájacie svorky neskratujte. Nenabíjateľnú batériu nenabíjajte. Vybitú batériu z hračky vyberte. **Údržba:** Utierajte jemnou suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Neponárajte do vody. **Likvidácia:** Symbol preškrtnutej nádoby znamená, že výrobok nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom dvore alebo na mieste spätného odberu elektrozariadení, batérie zvlášť. Správnym triedením umožníte opätovné použitie a recykláciu materiálov a zabránite úniku nebezpečných látok, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. Elektroodpad odovzdávajte kompletný.

Dovozce/Importer: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, CZECH REPUBLIC, info@4leaders.cz